

USBメモリ交換手順

※必ずカプセル本体の電源を切って作業してください。

〈BGMが鳴らない場合はUSBメモリの交換が必要です〉

1 カプセル内部操作器を取り外し方。



1. 下側のネジを外してください。



2. 操作器を上にもずらし外してください。

2 USBメモリの交換方法。



1. USBメモリを引き抜いてください。



2. 新しいUSBメモリをしっかり奥まで差し込んでください。



3. 取り外したときと逆の手順で取り付けてください。上から操作器の裏側が引っかかるように取り付け、ネジを締め付けてください。